

Eczanelerde kullanılan hassas küteller ve kütle setlerinin muayeneleri için başvuruların <https://basvuruportal.tse.org.tr/> adresi üzerinden Şubat ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR;

TSE'ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

<https://basvuruportal.tse.org.tr/> adresinden veya e-devlet üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

Kütle seti içindeki ağırlıkları tek tek gönderebilir miyim?

Ağırlıklar tek tek gönderilmeyecektir. Set olarak gönderilecektir.

Muayeneler nerelerde yapılacaktır?

- **TSE Gebze Laboratuvarlarında** (Uluslararası Gözetim Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 2258 Sokak No:10 Gebze/KOCAELİ),

- Aşağıda tanımlı ekipmanları ve uygun ortamı sağlaması şartıyla **Eczacılar Odası**'nda yapılabilecektir;

Gerekli Ekipman ve Ortam Şartları:

M1 sınıfı, 20 mg - 200 g aralığında kapasiteye sahip kütlelerin muayenesi için:

- En az F1 sınıfı, akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmiş referans kütle,
- En az 200 g kapasiteli, 0,0001 g çözünürlüklü, akredite bir laboratuvar tarafından kalibre edilmiş ve performans deneyleri gerçekleştirilmiş bir terazi,
- Sıcaklık değişimleri 12 saatte en çok 5, saatte en çok 3 santigrat derece olan temiz muayene odası,
- En az 12 saatlik ortamın sıcaklık ve nem değişimini kaydebilen, akredite bir kuruluş tarafından kalibre edilmiş bir data logger,
- Eldiven, antistatik cımbız, maşa

gerekmektedir.

Söz konusu referans ekipmanlardan kalibrasyon şartı arananların muayene tarihinden en fazla 3 yıl önce kalibre edilmiş olması gerekmektedir.

M1 sınıfı olup 10 mg ve altındaki kütlelerin muayenesinde uygun kapasitede, 0,00001 g çözünürlüklü terazi kullanılması gerekmektedir.